

# Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: Mercedes Arocs  
Generacja (wersja): 1gen  
Lata produkcji: 2013 -  
Uwagi: - - -

CAN1 miejsce podłączenia: W skrzynce bezpieczników przed pasażerem. Szary wtyk rozgałęziacza CAN na środku skrzynki (gniazdo wtyku znajduje się na płytce drukowanej)

CAN1 alternatywne miejsce: - - -

CAN1 High: styk -, kolor niebieski

CAN1 Low: styk -, kolor zielony

CAN1 uwagi: Dowolny styk w opisanym kolorze na wskazanym wtyku

CAN2 miejsce podłączenia: - - -

Dodatkowe informacje: brak

