

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: Opel AmperaE
Generacja (wersja): 1gen
Lata produkcji: 2017 -
Uwagi: ---

CAN1 miejsce podłączenia: Niebieskie złącze w sterowniku BCM, po lewej stronie od kolumny kierownicy
CAN1 alternatywne miejsce: ---
CAN1 High: styk 32, kolor zielony
CAN1 Low: styk -, kolor -
CAN1 uwagi: Jest to CAN jedнопrzewodowy. „CAN Low” podłączyć do masy.

CAN2 miejsce podłączenia: Złącze - rozgałęziacz CAN na kolumnie kierownicy. Do złącza wchodzi kilkanaście skrętek w kolorze niebieskim i białym. Podłączenie wykonać do dowolnej skrętki.
CAN2 alternatywne miejsce: ---
CAN2 High: styk -, kolor niebieski
CAN2 Low: styk -, kolor biały
CAN2 uwagi: ---

Dodatkowe informacje: brak.

