

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: VW Passat
Generacja (wersja): 9gen (3J)
Lata produkcji: 2023 -
Uwagi: Dokumentacja liczy 2 strony

CAN1 miejsce podłączenia: Skrętka w podanych niżej kolorach w wiązce przechodzącej do drzwi kierowcy. Dostępna na lewym boku, przed przednimi drzwiami, tuż nad kolorowymi złączami.

CAN1 alternatywne miejsce: - - -

CAN1 High: styk -, kolor zielony

CAN1 Low: styk -, kolor pomarańczowo-brązowy

CAN1 uwagi: Skrętki w takich kolorach przebiegają w progu drzwi kierowcy. Nie zawierają one jednak wymaganych danych. Należy podłączyć się do wskazanej wyżej skrętki.

CAN2 miejsce podłączenia: - - -

Dodatkowe informacje: brak

Odczytywane dane:



Uwagi: - - -



