

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: Skoda Fabia
Generacja (wersja): 4gen
Lata produkcji: 2021 -
Uwagi: Dokumentacja liczy 2 strony

CAN1 miejsce podłączenia: Sterownik BCM po lewej stronie kolumny kierownicy, za złączem OBD zamontowany wzdłużenie do pojazdu. Złącze „C” najbliższe od fotela kierowcy

CAN1 alternatywne miejsce: ---

CAN1 High: styk -, kolor zielony

CAN1 Low: styk -, kolor pomarańczowo-brązowy

CAN1 uwagi: ---

CAN2 miejsce podłączenia: ---

Dodatkowe informacje: brak

Odczytywane dane:



Uwagi: ---



