

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: Toyota ProAceCity Electric
Generacja (wersja): 1gen (K9)
Lata produkcji: 2021 -
Uwagi: Dokument liczy 2 strony
Opis dotyczy tylko samochodu w wersji elektrycznej

CAN1 miejsce podłączenia: Sterownik BCM po lewej stronie kolumny kierownicy. Duże, 60-stykowe, niebieskie złącze na dole sterownika. Po wyjęciu złącza rozkłada się na 3 części. Podłączenie wykonać do środkowej, szarej części.

CAN1 alternatywne miejsce: Złącze zestawu wskaźników
CAN1 High: styk 27, kolor brązowy
CAN1 Low: styk 29, kolor żółty
CAN1 uwagi: Przewody mogą być w innych kolorach, kierować się numerami styków

CAN2 miejsce podłączenia: Złącze OBD po lewej stronie kolumny kierownicy obok bezpieczników
CAN2 alternatywne miejsce: - - -
CAN2 High: styk 6, kolor niebieski
CAN2 Low: styk 14, kolor szaro/biały
CAN2 uwagi: Przewody mogą być w innych kolorach, kierować się numerami styków

Dodatkowe informacje: - - -

Odczytywane dane:



Uwagi: Drzwi i bagażnik oraz zamek centralny kabiny i bagażnika odczytywane są tylko jeśli pojazd posiada fabryczny auto-alarm
Przedni, centralny pas pasażera podawany jest w urządzeniu jako pas tylny, centralny.



