

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu:	Jetour T2
Generacja (wersja):	1gen
Lata produkcji:	2023 -
Uwagi:	Dokument liczy 2 strony Opis i konfiguracja dotyczą tylko wersji samochodu z silnikiem spalinowym.

CAN1 miejsce podłączenia:	Złącze pośrednie na lwej ścianie samochodu, przed drzwiami kierowcy.
CAN1 alternatywne miejsce:	---
CAN1 High:	styk ---, kolor żółto-czarny
CAN1 Low:	styk ---, kolor zielono-czarny
CAN1 uwagi:	W złączu jest kilka skrętek w podobnych kolorach. Kierować się rysunkiem styków podczas wykonywania podłączenia

CAN2 miejsce podłączenia:	---
---------------------------	-----

Dodatkowe informacje:	---
-----------------------	-----

Odczytywane dane:	
-------------------	--

Uwagi:	VIN - 8 ostatnich cyfr Wyjaśnienie znaczenia ikon w dokumencie „Transmitter 01000 Opis Ikon PL”.
--------	---





CanH - kolor
żółto-czarny

CanL - kolor
zielono-czarny

