

Transmitter - podłączenie CAN

Producent i model pojazdu: CAT 432H
Rodzaj pojazdu/maszyny: koparko-ładowarka
Rok produkcji: 2020
Uwagi: Ze względu na problem określenia generacji maszyny, podany jest tylko opracowany rocznik.
Dokumentacja liczy 2 strony

CAN1 miejsce podłączenia: Jedyne, 26-stykowe złącze w zestawie wskaźników
CAN1 alternatywne miejsce: ---
CAN1 High: styk 3, kolor żółty
CAN1 Low: styk 4, kolor zielony
CAN1 uwagi: Do złącza dochodzą dwa przewody żółte, należy kierować się numerem styku lub skręconymi przewodami żółtym i zielonym


CAN2 miejsce podłączenia: ---

Dodatkowe informacje: brak

Odczytywane dane: 

Uwagi: Wyjaśnienie znaczenia ikon w dokumencie „Transmitter 01000 Opis Ikon PL”.





CanH - styk 3
kolor żółty

CanL - styk 4
kolor zielony

